

Jotul I 600
Krbová vložka na dřevo

Obrazová dokumentace v norském návodu!

Montážní návod:

1. Otevřete dvířka. Odstraňte šroub, který uzavírá závěs a vyzvedněte dvířka
2. Vyjměte zárazku polen (A), rošt (B), vnitřní spodní desku (C) a boční desky.
3. Připevněte k nožkám (B) nástavce(A) pomocí šroubů M6 x 25 a matic M6
4. Položte krbovou vložku opatrně na záda a připevněte nohy pomocí matic M8
5. Postavte krbovou vložku a pod nohy umístěte destičky. Výšku krbové vložky nastavte podle obestavby.

V případě, že je doobjednán popelník 7,5 l

6. Na spodní okraj límce pouzdra popelníku přilepte těsnění (přiloženo v krabici)
7. zasuňte pouzdro popelníku do otvoru na dně krbové vložky
8. Přichyťte pouzdro popelníku 4 šrouby z vnitřní strany
9. Připevněte ochranný plech ke spodní straně pouzdra popelníku
 1. šroub
 2. matice
 3. podložka
 4. pouzdro popelníku
 5. spodek ochranného plechu
10. Vsuňte popelník do pouzdra na dně krbové vložky. Vložte spodní desku a rošt.
11. Přilepte těsnění (LD250) na horní stranu krbové vložky.
12. Odšroubujte šrouby M6 (A).

Připevněte výměník pomocí šroubů M8. Pozor: Táhllo klapky musí být napravo (při pohledu zepředu). Zkontrolujte, že je páčka přívodu vzduchu správně umístěna (obr.12C).

Vyjměte šrouby (B) a připevněte adaptér pro přívod vnějšího vzduchu pomocí 2 ks šroubů M6.

13.
 1. 1 ks matice M5 – DIN 934
 2. 1 ks klapka, táhllo
 3. 1 ks klapka, kloub
 4. 4 ks matice, M6 – DIN 6923
 5. 1 ks šroub, M5 x 20 – DIN 931.8.8
 6. 2 ks šroub, M6 x 20 – DIN 6921
 7. 9 ks podložka, 10,5 x 20 x 2 – DIN 125
 8. 3 ks 10/6,2 x 10
 9. 1 ks klapka, držadlo

14. Zatlačte levou zadní desku nahoře za horní lištu a dole za vnitřní spodní desku (zatlačte desku úplně doleva)
15. Zasuňte středovou desku do vodících lišt v levé zadní desce.
16. Zatlačte pravou zadní desku nahoře za horní lištu a dole za vnitřní spodní desku. Zatlačte desky zpět do středu.
17. Zatlačte levou (V) a pravou (H) zadní boční desku do rohu.
18. Zasuňte přední boční desky nahoře do předního rohu a dole do vnitřní spodní desky. Zasuňte zpět zárazku polen.
19. Deflektor položte na boční desky. Dvířka zamontujte do závěsů a připevněte šrouby.

Izolace musí být z materiálu, ze kterého se vlivem teplot neuvolňují zdraví škodlivé látky